

Betriebsanleitung

Laser Kick® Two In One



Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank dafür, dass Sie sich für ein Produkt von FINHOL® entschieden haben.


FINHOL® legt bei seinen Produkten die höchsten Standards an. Alle Finholprodukte werden vor der Auslieferung unserer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.

Der Laser Kick® Two In One besteht aus dem integrierten Auto Stomp® Player MK II und dem integrierten Stompcon® Stompbox Converter, basierend auf einem berührungslosen Trigger auf Laser-Basis.

Im Gegensatz zu allen anderen Triggern muss kein bestimmter Bereich getroffen werden, lediglich der 17 cm breite Bereich zwischen den Bügeln des Triggers muss durch die Fußbewegung unterbrochen werden um das Triggersignal auszulösen.

Das Gerät ist sehr kraftsparend und ergonomisch und somit bestens geeignet für lange Sessions und Liveanwendungen.

Das Gerät wird mit einem passenden Netzteil geliefert.



Technische Daten

- Rotlichtlaser – Sensor / Laserklasse 1
- 2 Wahlschalter: 12 Beats / 12 Sounds
- Kippschalter: Auto Stomp® Player Mode
- Kippschalter: rechts / links
- Duplex Nussbaum geölt
- Masse: 250 x 200 x 30 mm
- Gewicht: ca. 385 gr.
- Filzfüsse
- Output: 6,3 mm unsymmetrisch
- DC Buchse: für 9 V Netzteil (- Pin / + Aussen)
- CE, ROHS, Made in Germany

Technische Daten Netzteil

- 9 Volt DC
- Leistung 500 mA
- Stecker: 5,5 mm / 2,1 mm
- Polarität: (- Pin + Aussen)
- Schaltnetzteiltechnologie

Auto Stomp® Player MK II Beats (linker Drehschalter)

01. Bass Drum & Snare & Hihat (1/4 Straight)
02. Bass Drum & Snare & Hihat (1/8 Straight)
03. Bass Drum & Snare & Hihat (1/8 Shuffle)
04. Bass Drum & Rimshot & Hihat (1/8 Straight)
05. Bass Drum & Rimshot & Hihat (1/8 Shuffle)
06. Bass Drum & Snare & Hihat (3/4)
07. Low Cajon & High Cajon
08. Low Cajon & High Cajon & Shaker (1/8 Straight)
09. Low Cajon & High Cajon & Shaker (1/8 Shuffle)
10. Low Cajon & High Cajon & Tambourine (1/8 Straight)
11. Low Cajon & High Cajon & Tambourine (1/8 Shuffle)
12. Low Cajon & High Cajon & Shaker (3/4)

Stompcon® Sounds (rechter Drehschalter)

- Pickup Stompbox
- Microphone Stompbox
- Cajon Bass
- Bass Drum 1
- Bass Drum 2
- Bass Drum 3
- Snare
- Hi Hat
- Cowbell
- Tambourine
- Cabasa
- Handclap



Warnhinweise!

Verwahren Sie das Produkt an einem Ort, der weder übermäßig trocken noch übermäßig feucht ist, und, da die Temperatur die Luftfeuchtigkeit beeinflusst, weder übermäßig heiß noch übermäßig kalt ist.

Zerlegen sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht selbst Reparaturen auszuführen. Verwahren Sie das Produkt zu ihrem Schutz immer in einem Koffer oder Gigbag.

Finhol Musical Instruments GmbH
Nobelstr. 9-13, 76275 Ettlingen, Germany
www.finhol.de • finhol@gmx.de
TEL 0049 (0) 7243 - 766 9599
FAX 0049 (0) 7243 - 766 9626
Geschäftsführer: Udo Amend
Registergericht: Amtsgericht Mannheim
Registernummer: HRB 106334
St. Nr.:35006/04661
USt.Id.Nr. DE156664640
WEEE-Reg.Nr.DE 50898 772

